



# Erste Schritte

## CCV Base Next

let's make  
payment  
happen



# Sicherheits- hinweise

## Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass Sie zuerst das Netzteil des Terminals in die Steckdose stecken und erst dann das Netzteil mit dem Terminal verbinden. Das Netzteil ist mit einer Eingangsleistung von 100 - 240 VAC 50/ 60 Hz (0,2 A max.) spezifiziert. Die Ausgangsleistung beträgt 9V DC, 1,0 A.
- Benutzen Sie das Netzteil nicht in feuchten Umgebungen. Berühren Sie das Netzteil niemals, wenn Ihre Hände oder Füße nass sind.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung um das Netzteil sicher. Benutzen Sie das Netzteil nicht an Orten mit eingeschränkter Luftzirkulation.
- Schließen Sie das Netzteil nur an einer ordnungsgemäßen Stromversorgung an und benutzen Sie das Netzteil nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht das Netzteil zu reparieren. Tauschen Sie das Netzteil bei Beschädigungen oder eingedrungener Feuchtigkeit.

## Trennen von der Stromversorgung

- Das Trennen von der Stromversorgung/ vom Akku während einer Transaktion kann zum Verlust von Transaktionsdaten und damit zum Ausfall von Zahlung führen. Entfernen Sie niemals die Stromversorgung vom Terminal, wenn dieses gerade eine Zahlung oder andere Vorgänge ausführt (Meldung: „Bitte warten“). Falls diese Meldung länger angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

## Betrieb

- ACHTUNG: Wegen des Risikos eines Stromschlages oder der Beschädigung des Terminals das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Spüle, Waschmaschine, nasser Boden oder Schwimmbad) benutzen. Vermeiden Sie die Nutzung neben elektrischen Anlagen und Anlagen, die hohe Stromschwankungen verursachen oder eine hohe elektrische Strahlung abgeben (z.B. Klimaanlage, Neonröhren, hochfrequente oder magnetische Sicherheitsgeräte, elektrische Motoren).
- Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen von über 50°C aus, wie sie hinter Glas bei direkter Sonneneinstrahlung oder neben Wärmequellen wie Öfen oder Motoren entstehen können und keinen Temperaturen unter -0°C.
- Das Terminal enthält empfindliche elektronische Komponenten. Vermeiden Sie aus diesem Grund Stürze und starke Erschütterungen.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu anderen elektrischen Geräten wie z.B. **Entwerter für Sicherungsetiketten (min. 50 cm)** ein, da diese zu Funktionsstörungen führen können.
- Das Gerät niemals in Wasser tauchen, offenes Feuer werfen oder hoher Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Für Schäden, die aus der Nutzung von nicht freigegebenen Fremdprodukten (z.B. nicht geeignete Ladeadapter, Netzteile, Akkus, Kabel...) entstehen, wird keine Haftung übernommen.

## Transaktionen

- Das Terminal ist ausschließlich für bargeldlose Zahlungen mit gültigen Debit-/Kredit- und Kundenkarten (Magnetstreifen/Chip/kontaktlos) konstruiert und darf nur für diese Karten verwendet werden. Die Akzeptanz der Karten ist abhängig von Ihrem Vertrag mit dem Acquirer/Netzbetrieb.

## Reparaturen

- Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller selbst durchgeführt werden. Die Nichteinhaltung führt zu jeglichem Verlust von Gewährleistungsansprüchen.
- Versuchen Sie niemals das Terminal zu öffnen. Bei unbefugtem Öffnen werden alle sicherheitsrelevanten Daten gelöscht und das Gerät außer Funktion gesetzt.
- Das Entfernen oder Beschädigen von auf dem Gerät aufgebrachten Typenschildern, Siegeln oder Seriennummer-Aufklebern führt zum Erlöschen von jeglichen Gewährleistungsansprüchen.

## Wartung

- Nach jedem Software-Update oder sonstigen Änderungen am Terminal ist immer der gesamte Zahlungsweg inkl. Tagesabschluss mit allen Zahlungsarten zu testen und die korrekte Gutschrift auf dem Händlerkonto zu kontrollieren.
- Informieren Sie sich regelmäßig über verfügbare Updates oder Produkterweiterungen (Hotline Ihres Netzbetreibers).
- Eine regelmäßige Reinigung der Kartenleser beugt vorzeitigem Verschleiß und Lesefehlern vor. Daher sind folgende Reinigungsintervalle einzuhalten. Dies ist abhängig von der Benutzerhäufigkeit und den Umgebungsbedingungen.
  - Benutzerhäufigkeit des Lesers bis 5 mal täglich → Reinigung pro Quartal
  - Benutzungshäufigkeit des Lesers mehr als 5 mal täglich → Reinigung monatlich



**Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen.**

# Declaration Of Conformity

## CE Declaration of Conformity

Hiermit erklärt die CCV Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp CCV Base Next und dessen Netzteil der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständigen Texte der EU-Konformitätserklärungen sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://ccv-deutschland.de/de/product/ccvbasenext>

## CE Declaration of Conformity

Hereby declares CCV Germany GmbH the accordance of the radio equipment CCV Base Next and its power supply to the directive 2014/53/EU.

The complete texts of the EU declarations of conformity are available on following internet address:

<https://ccv-deutschland.de/de/product/ccvbasenext>

Produktbeschreibung



Kontaktlos-Leser  
(in der Druckerklappe)



Magnetstreifen-Leser

Chipkarten-Leser



LAN/Ethernet

LINE (analog)

Netzteilbuchse

Händlerkarten-Steckplatz  
(GeldKarte)

# Inbetrieb- nahme

## 1. Inhalt



- Terminal CCV Base Next
- Netzteil (Output: 9V DC, 1,0 A)
- Dokumentation „Erste Schritte“

## 2. Papierrolle einlegen (48 mm Durchmesser)




### 3. Terminal einschalten



2 Sekunden  
halten  
= einschalten/  
ausschalten



### 4. Inbetriebnahme




### 5. Terminal-ID eingeben



### 6. PU-Anwahlsatz und Kommunikation wählen



## 7. Kommunikation einrichten (LAN/WLAN)





8. Optional - Kassenanbindung aktivieren




## 9. Initialisierung

Das Terminal startet am Ende der Inbetriebnahme automatisch eine Initialisierung, eine erweiterte Diagnose und eine EMV-Konfigurationsdiagnose.


Bitte kontrollieren Sie die Belege. Sie erkennen die erfolgreiche Abarbeitung am Text „Erfolgreich durchgeführt“. Das Terminal befindet sich danach im Grundzustand und kann verwendet werden.

Im Bedarfsfall können diese Aktionen manuell über die Softkey-Funktionen wiederholt werden.



## 10. Grundzustand

**Statusleiste** (Kontaktlos-Anzeige, Uhrzeit, Kommunikations-Status)




**Betragseingabe**  
(Beispiel: Eingabe  
5000 für 50,00 €)

**Softkey  
Funktionen**



**Tages-  
abschluss**

## Händlerkarte einlegen (optional bei Nutzung GeldKarte)



1. Gerät ausschalten und von der Stromquelle trennen (Netzstecker ziehen)
2. Gehäuseabdeckung entfernen und SIM-Kartenführung öffnen
3. Händlerkarte einlegen und Gehäuseabdeckung schließen



Wird die Händlerkarte entfernt (z.B. Händlerkarten-Tausch), so ist darauf zu achten, dass vorher alle Transaktionen durch einen erfolgreichen Kassenschnitt bzw. durch erfolgreiche Einreichung abgeschlossen wurden.

## Bedienung

### Tagesabschluss

1. Funktion Tagesabschluss



+



2. Beleg kontrollieren („gebucht“)



### Zahlung

1. Betrag eingeben



+



2. Karte einlesen (Chip-, Magnet- oder Kontaktlos-Karte)



3. PIN-Eingabe (opt.) und Bestätigung



+



4. Beleg kontrollieren



### Kartenleser



**Chip-Karte stecken**

(Chip nach oben)



**Magnetstreifen-Karte**

Zügel durchziehen (Magnetstreifen links unten)



**Kontaktlose Karte**

Karte an Druckerklappe halten.  
Abstand kleiner als 4 cm.

Bitte die Statusanzeige beachten  
(4 grüne LEDs mit einem kurzen  
Signalton)

1 LED —>bereit



4 LEDs —>Zahlung erfolgreich



## Storno

1. Funktion Storno



2. Transaktionsnummer eingeben




3. Karte einlesen (Chip-, Magnet- oder Kontaktlos-Karte)



4. PIN-Eingabe (opt.) und Bestätigung



## Zahlungsverfahren (optional)



Sofern freigeschaltet, kann das Zahlungsverfahren im Zuge der Zahlung gewählt werden.

„Karte bitte“ Bildschirm → Anwendungsauswahl aktivieren (select-Button oder gelbe CORR-Taste) → Karte einlesen → Verfahren wählen

## Umsatzinformationen

Funktion Status-Kassenschnitt



oder Umsatzinfo über Menü



Informationen/ Zahlungsspeicher → Umsatzjournal, letzter Abschluss oder Zwischensumme

## Initialisierung/ Diagnose

















1. Funktion Initialisierung bzw. Diagnose




















2. Beleg kontrollieren



# Softkeys

	<b>Favoriten-Aufruf</b> (Anzeige der möglichen Softkey-Funktionen)
	<b>Belegwiederholung</b> (druckt Händler- und Kundenbeleg nochmals aus)
	<b>Umschaltung</b> Kommunikation (z.B. WLAN-GPRS/3G)
	<b>Umschaltung</b> Kommunikation (z.B. WLAN-GPRS/3G)
	<b>Cashback</b> (Zahlung mit höherem Betrag für Barauszahlung)
	<b>CUP</b> (Transaktion mit China Union Pay Karte)
	<b>Diagnose</b> (Kartenfreischaltung, Limit- und Belegkopfübernahme)
	<b>EMV-Konfigurationsdiagnose</b> (Übernahme der EMV-Konfigurationsdaten)
	<b>GeldKarte</b> (Start einer Transaktion mit Geld-Karte)
	<b>Gesamtumsatz</b> (Info aller Umsätze, wie Kassenschnitt, jedoch nicht buchend)
	<b>Gutscheinkarte</b> (Transaktion mit Gutschein-karte)
	<b>Gutschrift</b> (Start einer Gutschriftstransaktion)
	<b>Inbetriebnahme</b> (Start Inbetriebnahme mit Terminal-ID und PU-Eingabe)
	<b>Initialisierung</b> (Anmeldung am Netzbetrieb + autom. erweiterter Diagnose)
	<b>Entsperren</b> (erforderliche Entsperreaktion starten, z.B. Diagnose)
	<b>Kontowahl</b> (Ziel-Konto wählen)


	<b>Menü-Aufruf</b> (Passworteingabe Kassierer, Manager oder Techniker)
	<b>Anwendungsauswahl</b> (Wahl des Zahlungsverfahrens)
	<b>Softkey-Reihenfolge</b> ändern
	<b>Kassenschnitt</b> (Einreichung Offline-Umsätze, Abschluss der Transaktion)
	<b>Konfigurations-Diagnose</b> (z.B. Abholung eines TKM-Kommandos)
	<b>Nachzahlung</b> (Start einer Nachzahlung)
	<b>Prepaid</b> (Aufladung Prepaid-SIM-Karte für Mobiltelefon)
	<b>Reservierung</b> (Betrag wird auf Kundenkonto reserviert)
	<b>Storno</b> (Zahlung stornieren, nur vor Kassenschnitt möglich)
	<b>System-Informationen</b> (zeigt bzw. druckt wichtige System-Informationen)
	<b>Tax Free</b> (Start einer Tax Free Transaktion)
	<b>Telefonische Autorisierung</b> (bei abgelehnter Zahlung telef. Autorisieren)
	<b>Trinkgeld</b> (Start einer nachgelagerten, separaten TIP-Zahlung)
	<b>Umsatzjournal</b> (Auswahl aller Transaktionen mit Möglichkeit zum Druck)
	<b>Wartungsruf</b> (TKS) (Anruf des Wartungsrechners, Hintergrund-Update)
	<b>Zwischensumme</b> (Info Umsätze seit letztem Kassenschn. bzw. letzter Zwischensumme)
	<b>Manuelle Kartendateneingabe</b>

Bitte beachten Sie, dass die Softkey-Belegung vom Netzbetreiber definiert wird. Bestimmte Funktionen müssen vor Nutzung freigeschaltet werden.

## Menü aufrufen



Menü-PIN  
Beispiel:  
000000



# Technische Daten

## Prozessor/ Speicher

Cortex-A9 Prozessor mit 1000 MHz/ 512 MB Flash und 512 MB SDRAM, erweiterbar mit Micro SD bis zu 82 GB

## Tastatur

10 numerische Tasten, 5 zusätzliche Funktionstasten, hinterleuchtete Tastatur

## Display

4" Farbdisplay, 480 x 800 Pixel (WVGA) , kapazitiver Touchscreen

## Kommunikation/ Schnittstellen

WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac bis 433.3Mbps), analog, LAN, RS232, USB (Host + OTG), BT

## Externes Netzteil

Eingang: 100-240 VAC, 50 /60 Hz, Ausgang: 9V / 1,0 A

## Kartenleser

- 3 Spur Magnetstreifenleser, bidirektional
- Chipkartenleser EMV L1 & L2
- Kontaktlos-Leser nach ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, NFC für MasterCard Kontaktlos, Visa Kontaktlos, girogo, girocard kontaktlos, American Express Kontaktlos

## Dimensionen (L x B x H)

181 x 83 x 72 mm, Gewicht 410 g

## Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C, Lagertemperatur: -20°C bis 70°C, 10%...93% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

## Zulassungen

PCI-PTS 4.x, EMV, DK TA7.1, RoHS

## Audio

Lautsprecher

## Drucker

Integrierter Thermodrucker, grafikfähig, 30 Zeilen/Sekunde, Papierrollendurchmesser: 50mm

## Sicherheitssiegel

An der Seite Ihres Terminals befindet sich ein Siegelaufkleber, der sicherstellen soll, dass das Gerät unversehrt ist und nicht geöffnet wurde.

Prüfen Sie dieses Siegel bitte regelmäßig auf Beschädigungen. Bei dem Siegel handelt es sich um ein Hologramm, das aus verschiedenen Blickwinkeln die Farbe ändert.



**Sollte das Siegel gebrochen sein, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Netzbetreiber!**



Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter:

<http://www.ccv-deutschland.de> →Service →Für Netzbetreiber, Partner, Integratoren →Technische Dokumentation →Mehr Infos



© CCV Deutschland GmbH  
Alle Rechte vorbehalten.  
Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich.



Verwendete Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Artikel-Nr. 03045-29

Ausgabe 09  
Februar 2019





# First steps

CCV Base Next

let's make  
payment  
happen



# Safety notes

## Power

- Before you connect the terminal power pack to an electrical outlet, check that the on/off power switch on the terminal is off. If the terminal does not have an on/off switch, check that the power cable connector is removed from the terminals's power port. Or, when connecting the terminal to a power pack, always connect the plug of the power pack to an electrical wall outlet first. Then connect the power cable to the terminals's power port. The power pack is rated as follows: Input Voltage 100 - 240 VAC 50/ 60 Hz (0,2 A max.) and output voltage 9V DC, 1,0 A.
- Do not use the adapter in a high moisture enviroment. Never touch the adapter when your hands or feet are wet.
- Allow adequate ventilation around the adapter. Avoid locations with restricted airflow.
- Connect the adapter to a proper source. The voltage and grounding requirements are found on the product case and/ or packaging.
- Do not use the adapter if the cord is damaged.
- Do not attempt to service the adapter. There are no serviceable parts inside. Replace the unit if it is damaged or exposed to excess moisture.

## Disconnecting power

- Disconnecting power during a transaction may cause transaction data files that are not yet stored in terminal memory to be lost. Never remove the battery pack from the terminal if it is in the process of performing a payment or other transaction („Please wait...“). If this message appears for a longer period of time, please contact your network provider.

## Payment

- The terminal is designed only for cashless payments using debit, credit, and customer cards (magnetic stripe/ chip/ contactless) and must be used only for these cards.

## Repair

- Never try to open the terminal. In case of unauthorised opening, all safety-related data is deleted and the device is out of order. Repairs may be performed by the manufacturer only.
- The removal of or damage to type plates and seals attached to the device lead to the expiration of any warranty claims.

## Location — Electrical Considerations

- **CAUTION:** Due to risk of electrical shock or terminal damage, do not use the terminal near water, including a bathtub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool. Also, avoid using this product during electrical storms. Avoid locations near electrical appliances or other devices that cause excessive voltage fluctuations or emit electrical noise (for example, air conditioners, neon signs, high-frequency or magnetic security devices, electric motors).
- Do not plug the power pack into an outdoor outlet. It is not waterproof or dustproof. Avoid operation in very hot, dusty, moistly, acidly or oily environment.
- Do not expose the device to temperatures above 50°C, which can occur behind glass under direct sunlight, or to temperatures below -10°C.
- Your terminal contains sensitive electronic components that can be permanently damaged if exposed to excessive shock or vibration. To minimize the risk of damage to your terminal avoid dropping your terminal and operating it in high-shock and high-vibration environments.
- Maintain a sufficient distance to other electrical devices, such as **cancelling machines for security labels (min. 50 cm)** since this can lead to malfunctions.
- Never immerse the device in water, throw it into open fire, or expose it to a high level of moisture. Wipe off the device using only a slightly moistened cloth. Do not use cleaning agent.
- For damage arising from the use of unapproved external products (e.g. unsuited charging adapters, power supply units, storage batteries, cables, etc.), no liability is assumed.

## Service

- After each software update or other change on the terminal, the payment processing must be tested, including day-end closing with all payment types, and the correct credit to the dealer account must be checked.
- Obtain information regularly regarding available updates or product expansions (hotline of your network provider).
- In case of the normal use of the card reader (no dirty cards, indoor use), the card reader must be cleaned once a week with suitable cleaning cards (dry or moist). In case of frequent use under difficult conditions (e.g. dirty fleet and station cards, outdoor use), the card reader must be cleaned once a day with suitable cleaning cards (dry or moist).



**In case of the non-observance of the safety notices or incorrect use, no liability will be assumed for any damage that occurs.**

# Declaration Of Conformity

## CE Declaration of Conformity

Hiermit erklärt die CCV Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp CCV Base Next und dessen Netzteil der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständigen Texte der EU-Konformitätserklärungen sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://ccv-deutschland.de/de/product/ccvbasenext>

## CE Declaration of Conformity

Hereby declares CCV Germany GmbH the accordance of the radio equipment CCV Base Next and its power supply to the directive 2014/53/EU.

The complete texts of the EU declarations of conformity are available on following internet address:

<https://ccv-deutschland.de/de/product/ccvbasenext>

Product description



Contactless reader  
(behind printer cover)



Magnetic stripe reader

Smart card reader



Ethernet

LINE

Power supply

SIM for „Händlerkarte“  
(„GeldKarte“)

# Startup

## 1. Content



- Terminal CCV Base Next
- Power supply (Output: 9V DC, 1,0 A)
- Manual „First steps“

## 2. Input paper roll (max. 48 mm diameter)




### 3. Switch on




hold for 2 sec.  
= on/ off




### 4. Startup and select language



### 5. Enter Terminal-ID



### 6. Select Host target (communication unit)




7. Set communication (Ethernet/WIFI)







8. Optional - activate cash register



## 9. Initialisation


Please proof your receipts for a successful initialisation, diagnosis and EMV diagnosis. After that the terminal is ready to use.

If necessary you can start the initialisation directly with a softkey button or via the menu.



## 10. Initial state

**Status bar** (contactless reader ready, time and communication information)





**Enter amount**  
(example: enter 5000 for 50,00 €)

**Softkeys**



**Rec. with closure**

## Input „Händlerkarte“ (optional for „Geldkarte“ payments)



1. Turn off the terminal and disconnect from power supply
2. Remove back cover and open SIM-slot
3. Insert Händlerkarte-SIM and close SIM-slot and back cover



**Please do not remove the Händlerkarte-SIM before executing a successful reconciliation with closure. Please proof the receipt. Otherwise payments can be lost.**

# Handling

## Reconciliation with closure

1. Softkey reconciliation with closure



+



2. Proof your receipt



## Payment

1. Enter amount



+



2. Card please ... (smart card, magnetic stripe or contactless)



3. Enter PIN



+



4. Proof your receipt



## Card reader



**Smart card**

(Chip upside)



**Magnetic stripe**

(draw quickly and magnetic stripe left side)



**Contactless card**

Tap to contactless area (printer)

Distance less than 4 cm

Please watch status LED (4 green LEDs = successful)




1 LED → ready




4 LEDs → successful




Reversal

1. Softkey Reversal	2. Enter transaction number	3. Card please ... (smart card, magnetic stripe or contactless)	4. Enter PIN
			







Select transaction type (optional)








If enabled you can choose your payment application.

















Transaction information


















Softkey intermediate revenue	or menu				
					<div></div> <div>Information → Transaction → ...</div>

Initialisation/ Diagnosis

1. Softkey Initialisation or diagnosis	2. Proof your receipt
 	

# Softkeys


	<b>Favourites</b> (show all possible softkeys)
	<b>Receipt Copy</b> (reprints merchant and customer receipt)
	<b>Network-switch</b> (WIFI-GPRS/3G)
	<b>Network-switch</b> (WIFI-GPRS/3G)
	<b>Cashback</b> (payment with a higher amount for customers cash)
	<b>CUP</b> (payment with China Union Pay Card)
	<b>Diagnosis</b> (activate all allowed cards, limits, receipt header...)
	<b>EMV diagnosis</b> (activate EMV configuration)
	<b>GeldKarte</b> (payment with GeldKarte)
	<b>Total revenue</b> (information of all transactions - without booking)
	<b>Giftcard</b> (payment with giftcard)
	<b>Credit</b> (start credit transaction)
	<b>Startup</b> (startup with input of TID and PU)
	<b>Initialisation</b> (Host registration + automatic diagnosis)
	<b>Unlock</b> (starts the necessary unlock action as diagnosis or initialisation)
	<b>Choose account</b> (choose your payment account)

	<b>Menu</b> (password level merchant, manager or technician)
	<b>Select payment application</b> (select your payment application)
	<b>Softkey order</b> (change your softkeys)
	<b>Reconciliation with closure</b> (start of booking all open transactions end of the day)
	<b>Config diagnosis</b> (sync host commands)
	<b>Additional payment</b> (increase the original payment amount)
	<b>Prepaid</b> (add money to your mobilephone prepaid account)
	<b>Reservation</b> (reservation about the chosen amount)
	<b>Reversal</b> (cancel a payment)
	<b>System information</b> (shows important system information)
	<b>Tax Free</b> (start a tax free transaction)
	<b>Authorisation by voice</b> (authorize a declined payment by phone)
	<b>TIP</b> (start a separate TIP transaction)
	<b>Transaction list</b> (overview of all transactions with opportunity for a reprint)
	<b>Servicecall</b> (TKS) (starts a connection to the service server)
	<b>Intermediate revenue</b> (revenue information since the last Rec. w. closure)
	<b>Manual card data</b> (input your card data)

The softkeys are defined by your payment provider. Some functions must be activated before the first use.



Menu PIN  
example  
000000



# Specifications

## CPU/ Memory

Cortex-A9 CPU 1000 MHz/ 512 MB Flash + 512 MB SDRAM, expandable to 82 GB (Micro SD)

## Keypad

10 numeric keys, 5 function keys, back-lightning

## Display

4 Inch 480 x 800 pixels capacitive touch screen

## Communication/ Peripheral Ports

WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac up to 433.3Mbps), Modem, Ethernet, RS232, USB (Host + OTG), Bluetooth

## Power Supply

Input: 100-240 VAC, 50 /60 Hz, Output: 9V / 1,0 A

## Card Reader

- Track 1/ 2/ 3, bi-directional
- Smart Card Reader EMV L1 & L2
- Contactless Reader MasterCard contactless & Visa contactless, ISO/ IEC 14443 Type A/ B, MIFARE, FeliCa, girogo, girocard contactless, American Express contactless

## Physical (L x W x H)

181 x 83 x 72 mm, Weight 410 g

## Enviromental

Operation temperature: -10°C to 50°C, storage temperature: -20°C to 70°C, 10%...93% relative humidity, non-condensing

## Certifications

PCI-PTS 4.x, EMV, DK TA7.1, RoHS

## Audio

Speaker

## Printer

Integrated thermal printer, graphics-compatible, 30 lines/sec., paper roll diameter: 50mm

## Seal sticker

On the side of your terminal, you will find a seal sticker that guarantees that the device is intact and unopened.



**If the seal is broken, contact your network provider immediately!**



Please find further information in the manual which you can download under:

<http://www.ccv-deutschland.de> →Service →Für Netzbetreiber, Partner,



Integratoren →Technische Dokumentation →Mehr Infos

© CCV Deutschland GmbH

All rights reserved.

Subject to change.

Similar to illustration.



The product names used are trademarks or registered trademarks of the respective owners.

Article No. 03045-29

Rev. 09

February 2019